

نصب و راه اندازی تلفن AEG مدل Voxel D210

اقلام داخل جعبه محصول به صورت زیر می باشند :

- ۱- پایه تلفن سیمی
- ۲- کابل پیچ خورده
- ۳- گوشی سیمی
- ۴- کابل برق
- ۵- کابل خط تلفن
- ۶- پایه تلفن بی سیم
- ۷- گوشی دستی بی سیم
- ۸- درپوش باتری، پشت گوشی دستی بی سیم
- ۹- دو باتری
- ۱۰- دفترچه راهنما



نصب و راه اندازی تلفن سیمی

گام ۱: کابل پیچ خورده را به سوکتی که در سمت چپ پایه تلفن سیمی وجود دارد وصل نمایید و سر دیگر آن را به انتهای گوشی دستی وصل نمایید.



گام ۲: در بالای پایه تلفن سیمی دو ورودی وجود دارد:

۱- ورودی خط تلفن

۲- ورودی منبع برق

کابل برق را به ورودی منبع برق در کنار ورودی خط تلفن وصل نمایید و دو شاخه را به پریز برق بزنید.



گام ۳: کابل خط تلفن را مطابق تصویر زیر به ورودی سوکت خط تلفن وصل نمایید و سر دیگر کابل را به سوکت خط تلفن بزنید.

توجه: حتما دقت فرمایید که سر دیگر این کابل خط تلفن را به سوکت برق وصل نکنید، این کار باعث آسیب رسیدن به تلفن می شود و شامل گارانتی نمی باشد.



نصب و راه اندازی تلفن بی سیم

گام ۴: باتری ها را با توجه به علامت قطب های آن در محل قرار گیری باتری ها در پشت گوشی دستی بی سیم بگذارید و سپس درپوش آن را ببندید.



گام ۵: دو شاخه کابل برق مربوط به پایه تلفن را که به طور پیش فرض به پایه تلفن بی سیم وصل می باشد را به پریز برق وصل نمایید.

گام ۶: راه اندازی تلفن با سیم و بی سیم با موفقیت انجام شد. دستگاه آماده استفاده می باشد.

