

نصب و راه اندازی تلفن AEG مدل Voxel C110

اقلام داخل جعبه محصول به صورت زیر می باشند :

- ۱- گوشی دستی
- ۲- پایه تلفن
- ۳- کابل پیچ خورده
- ۴- گیره مخصوص اتصال به دیوار
- ۵- سیم خط تلفن
- ۶- دفترچه راهنمای محصول
- ۷- برگه گارانتی مارشال



گام ۱: کابل پیچ خورده را مطابق زیر به پایه تلفن وصل نمایید.



ادامه گام ۱: یک سر کابل پیچ خورده را به سوکت کناری پایه تلفن وصل نمایید و سر دیگر آن را به سوکت انتهای گوشی دستی بزنید.



گام ۲: برای استفاده از تلفن بایستی سه عدد باتری آلکالین با اندازه ی **1.5V AAA** را در محل قرار گیری باتری ها در زیر پایه تلفن قرار دهید.

درپوش باتری را باز کرده و سه عدد باتری را با توجه به علامت قطب های مثبت و منفی آن در محل خود قرار دهید.

توجه فرمایید: هر زمانیکه تمایل به باز کردن درپوش باتری و درآوردن باتری را دارید، پیش از آن خط تلفن را از سوکت خط تلفن در بیاورید.



گام ۳: کابل خط تلفن را مطابق تصویر زیر به ورودی سوکت خط تلفن در زیر پایه تلفن وصل نمایید و سر دیگر کابل را به سوکت خط تلفن بزنید.

توجه: حتما دقت فرمایید که سر دیگر کابل خط تلفن را به سوکت برق وصل نکنید، این کار باعث آسیب رسیدن به تلفن می شود و شامل گارانتی نمی باشد.



گام ۴: نصب و راه اندازی تلفن با موفقیت انجام شد، دستگاه آماده استفاده می باشد.

